PISTOLA 215



MANUAL DE INSTRUCCIONES

debodega.com
629 859 619

1 GENERALIDADES

1.1 DATOS TECNICOS

Denominación	Pistola 215
Componentes suministrados	Pistola de lacre, 2 boquillas adicionales, instrucciones de manejo.
Peso aproximado	360 g
Corriente	230 V / 50-60 Hz
Consumo	30 W
Potencia absorbida	Calentamiento: 140 W / Mantenimiento temperatura: 6 W
Temperatura de trabajo	Baja: 120º C / Alta: 195º C
Lacres a utilizar	Bastones de lacre tradicional o sintético de 12 mm de diámetro

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN

Pistola para aplicación de lacre en bastones de 12 mm de diámetro.

2 SEGURIDAD

2.1 NOTAS GENERALES

Utilice la pistola de lacre exclusivamente para la aplicación de bastones de lacre descritos en los datos técnicos.
Utilice la pistola solo si está familiarizado con su manejo y conoce los posibles riesgos.
Cumpla las normas de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de salubridad en el puesto de trabajo vigentes en su país.
Si el cable de alimentación eléctrica estuviese deteriorado o partido, sacar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y dejar de utilizar el aparato.
No desenchufar nunca el aparato tirando del cable de alimentación.

2.2 POSIBLES RIESGOS

Para evitar lesiones y daños materiales, observe meticulosamente las siguientes recomendaciones.

- ✓ Riesgo de quemaduras:

La boquilla (4) y el lacre fundido pueden alcanzar temperaturas de más de 190º C. Evitar el contacto con ambos y utilizar guantes y vestuario apropiados.

- ✓ Olores:

El lacre emite vapores cuyo olor puede resultar molesto. En caso de utilización incorrecta, pueden producirse irritaciones de las mucosas. Utilizar mascarilla. El lugar de trabajo debe estar bien ventilado.

2.3 CONSEJOS PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD

Para protegerse contra fallos de funcionamiento y errores de manejo, observe meticulosamente las siguientes recomendaciones.

Mantener Todo objeto inflamable o sensible a la temperatura fuera del radio de acción de la boquilla (4).
Cuando el aparato esté caliente puede apoyarse sobre el soporte desplegable (7).
No forzar el gatillo (6).
Proteger el aparato de la humedad y de los líquidos: Protección contra sacudidas eléctricas.
Respetar la hoja de instrucciones de manejo: Protección contra defectos de fabricación.
Si el aparato se utiliza con la boquilla hacia arriba, debe ponerse espacial cuidado en la posible formación de gotas para evitar quemaduras en personas o elementos de trabajo.
Antes de cada manipulación en el interior del aparato (mantenimiento, limpieza), desenchufar el cable de alimentación. Después de cada uso, desenchufar el cable de alimentación y dejar que el aparato se enfríe.
Asegurarse de enchufar siempre el aparato en una toma de corriente con toma de tierra. En caso de utilizar un cable prolongador, comprobar que no esté dañado y que disponga de un conductor de tierra.

debodega.com
629 859 619

3 INSTRUCCIONES DE MANEJO

Cumpla las normas de seguridad del capítulo 2.

3.1 PUESTA EN SERVICIO

Enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente y encienda el aparato accionando el interruptor de encendido (1), y colóquelo en HI (alta - limpieza) ó LO (baja - trabajo). Para apagar la pistola colóquelo en OFF.
La luz (9) permanecerá encendida cuando el interruptor (1) se encuentre en las posiciones HI o LO. Para apagar la luz, coloque el interruptor (1) en la posición OFF.
Durante el funcionamiento, el indicador rojo (2) se iluminará hasta que la temperatura de funcionamiento actual se haya alcanzado de nuevo.
El aparato comienza a calentarse inmediatamente.
Si el bastón de lacre (5) ya está insertado, puede salir lacre por la boquilla, por lo que se recomienda colocar el aparato sobre una superficie adecuada.
Deje que el aparato de caliente durante 5 ó 6 minutos.
Inserte el bastón de lacre (5) en el orificio de la parte posterior del aparato hasta que penetre en el receptáculo aislante azul.

3.2 AJUSTES DE TEMPERATURA

La temperatura puede modificarse en el interruptor de encendido (1). La temperatura baja-trabajo (120º C) se encuentra en la posición LO. La temperatura alta-limpieza (195º C) se encuentra en la posición HI.

3.3 AJUSTES EN EL APARATO

Apoye la pistola sobre el soporte desplegable (7). Para abrir el soporte, presione el botón que se encuentra en el lateral de la pistola (8). Para recoger el soporte, pliéguelo cuidadosamente hasta que quede en su posición original.
Cuando se libera el gatillo siempre queda una pequeña cantidad de lacre en la punta que habrá de ser limpiada.

3.4 PAUSAS Y FIN DE TRABAJO

Si no necesita aplicar lacre durante más de 10 o 15 minutos, debe apagarse el aparato accionando el interruptor de encendido y apagado (5).
El lacre puede permanecer en el aparato y volver a fundirse al volver a utilizarlo.

3.5 REEMPLAZAR LA BOQUILLA

Desconecte el enchufe de la toma de alimentación y deje que la pistola se enfríe, antes de proceder a la sustitución de la boquilla. Estas medidas de seguridad preventivas contribuirán a reducir el riesgo de quemaduras accidentales.
La pistola de lacre 215 incorpora 2 boquillas adicionales. para extraer la boquilla de la pistola, comience por retirar el casquillo de silicona de seguridad.
Utilice una llave ajustable para aflojar y retirar la boquilla.
Sitúe la nueva boquilla en la rosca y utilice una llave ajustable para fijar la boquilla de forma segura. Sitúe el casquillo de silicona de seguridad sobre la nueva boquilla. A partir de este momento podrá comenzar a utilizar la pistola de lacre 215.

debodega.com
629 859 619

4 REPARACIÓN

Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especializado en dispositivos eléctricos.

5 GARANTÍA

Este aparato ha sido desarrollado y fabricado aplicando las más modernas técnicas. Ofrecemos al primer comprador una garantía sobre el funcionamiento, la calidad de los materiales y su fabricación, de acuerdo con la reglamentación legal. Queda excluido de esta garantía el desgaste normal del aparato.
La garantía desaparece si se detecta un tratamiento indebido, la aplicación de la fuerza bruta, la reparación por terceros o la incorporación de piezas o elementos no originales.
La garantía consistirá en la reparación del aparato o en su sustitución, a nuestra discreción. Nuestra garantía queda limitada al producto suministrado por nosotros, ya que no tenemos ningún control sobre la correcta utilización de aparato ni de los lacres.

6 CONFORMIDAD

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!!!
Conforme a la Directriz Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y aparatos inservibles, tras su conversión en ley nacional, **deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico**.



debodega.com
629 859 619